

GIGA X8c/X8

Limpar o aparelho

Duração aproximada 20 min.

Material necessário:
pastilha de limpeza de 3 fases
Embalagem de 25 unidades
(Art. 25045)



Embalagem de 6 unidades
(Art. 24225)




Este manual breve não substitui o "Manual de instruções GIGA X8c/X8". Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

"Indicação no visor"




Pré-requisito: "Limpar máquina"



"Limpeza"






"Esvaziar depósito de borras de café"



"Pulsar o Rotary Switch"




"Aparelho limpando"
"Adicionar pastilha de limpeza"



"Pulsar o Rotary Switch"



"Aparelho limpando"
"Esvaziar depósito de borras de café"



"Limpeza" / "A limpeza foi efectuada com sucesso."